

Montagehinweis zum Austausch des Flügels:

Die Demontage des Flügels erfolgt durch lösen der Flügelbefestigungsschraube. Mit Pressen auf die gelöste Flügelbefestigungsschraube löst sich die Messingspannzange. Dann lässt sich der Kopf leicht abziehen.

Sollte mit dieser Vorgehensweise der Flügel nicht abnehmbar sein, darf auf keinen Fall mit Gewalt versucht werden den Flügel zu demontieren. In diesem Fall muss die original, (M3x5) Flügelbefestigungsschraube entfernt werden und durch eine (M3x25 mm) ersetzt werden. Diese (M3x25 mm) Schraube wird so lange eingeschraubt bis sich der Flügel gelöst hat.

Montage des neuen Flügels:

Aufsetzten des Flügels bis zum Anschlag der Welle. (M3x5) Befestigungsschraube handfest /fest anschrauben (max. 0,5 – 0,8 Nm). –

WICHTIG!

Nur die U-Scheibe u. Schraube verwenden, welche mit dem Tesa-Film auf dem Flügel angebracht ist. Diese sind mit Dichtmasse versehen. (Loctite 932)

Montagehinweis zum Austausch des Flügels:

Die Demontage des Flügels erfolgt durch lösen der Flügelbefestigungsschraube. Mit Pressen auf die gelöste Flügelbefestigungsschraube löst sich die Messingspannzange. Dann lässt sich der Kopf leicht abziehen.

Sollte mit dieser Vorgehensweise der Flügel nicht abnehmbar sein, darf auf keinen Fall mit Gewalt versucht werden den Flügel zu demontieren. In diesem Fall muss die original, (M3x5) Flügelbefestigungsschraube entfernt werden und durch eine (M3x25 mm) ersetzt werden. Diese (M3x25 mm) Schraube wird so lange eingeschraubt bis sich der Flügel gelöst hat.

Montage des neuen Flügels:

Aufsetzten des Flügels bis zum Anschlag der Welle. (M3x5) Befestigungsschraube handfest/fest anschrauben (max. 0,5 – 0,8 Nm).

WICHTIG!

Nur die U-Scheibe u. Schraube verwenden, welche mit dem Tesa-Film auf dem Flügel angebracht ist. Diese sind mit Dichtmasse versehen. (Loctite 932)